

# Melodienauswahl

8 Melodien am Alamtrittmatten Sender auswählbar



Das kleine Loch im Sender Gehäuse dient zur Melodienauswahl.

Mit z.B. einem Streichholz oder Zahnstocher lassen sich bis zu 8 Melodien bzw. Töne auswählen.

Durch drücken auf den Mikroschalter im Sendergehäuse ertönt die ausgewählte Rufton Melodie auf den Funk Empfängern

